# Tutorial para Instalar Windows en una Notebook

# 1. Preparación:

Antes de comenzar, asegúrate de tener los materiales y recursos listos.

### Contenidos:

- Especificaciones mínimas de hardware:
  - Procesador: 1 gigahercio (GHz) o más rápido con 2 o más en un procesador compatible de 64 bits o sistema en un chip (SoC).
  - Memoria RAM: 4GB o más.
  - o Almacenamiento: 64GB o más.
  - Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior con un controlador WDDM 2.0.

# • Dispositivos de entrada:

o Teclado y mouse (opcional si tiene pantalla táctil).

### Recursos:

- Imágen ISO de Windows: Puedes descargarla desde el sitio oficial de Microsoft.
- Unidad USB: Al menos 8GB de capacidad.
- o Programa para crear USB booteable: Rufus.

### Pasos:

- Verificar que la notebook cumpla con las especificaciones mínimas de hardware.
- Descargar la imágen ISO de windows desde el sitio oficial de Microsoft.
- Descargar e instalar Rufus desde su sitio oficial.

## 2. Creación de un USB Booteable:

Crear un medio de instalación de Windows utilizando una unidad USB.

### Contenidos:

- Descargar e instalar Rufus:
  - Abre el sitio web de Rufus y descarga la última versión.
  - o Instala Rufus en tu computadora.

# Configuración del programa:

- o Inserta la unidad USB en tu computadora.
- o En "Dispositivo", selecciona la unidad USB.
- En "Selección de arranque", haz click en "Seleccionar" y elige la imagen ISO de Windows.
- o En "Esquema de partición", selecciona MBR para BIOS o UEFI.
- o En "Sistema de archivos", deja la opción por defecto (NTFS).

# Proceso de copia:

- Haz click en "Empezar" y sigue las instrucciones en pantalla.
- Espera a que Rufus complete el proceso. Verás una barra de progreso y un mensaje de finalización.

# 3. Configuración del BIOS/UEFI:

Configurar la notebook para arrancar desde el USB Booteable.

### Contenidos:

### Acceder al BIOS/UEFI:

- Las teclas comunes para acceder son F2, Del, Esc, F12 o F10. Ante cualquier duda consultar el manual de la notebook.
- Reinicia la notebook y presiona la tecla correspondiente repetidamente hasta que entres en el BIOS/UEFI.

## Cambiar el orden de arranque:

- o Busca en la sección de "Boot" o "Arranque".
- Cambiar el orden de arranque para que la unidad USB sea la primera opción.
- o Guarda los cambios y sal del BIOS/UEFI.

### 4. Instalación de Windows:

Guía a los usuarios a través del proceso de instalación de Windows.

## Contenidos:

- Proceso de arranque desde el USB:
  - o Inserta la unidad USB en la notebook y enciéndela.
  - Deberías ver la pantalla de instalación de Windows. Si no, asegúrate de que la configuración del BIOS/UEFI sea correcta.

### Pantalla de instalación de Windows:

- Selecciona el idioma, formato de hora y teclado, y haz click en "Siguiente".
- Haz click en "Instalar ahora".
- Introduce la clave del producto si se solicita. Si no la tienes, selecciona "No tengo clave de producto".

## Tipo de instalación:

o Elige "Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)".

## Selección y partición del disco duro:

- Selecciona el disco donde quieres instalar Windows. Puedes eliminar las particiones existentes y crear nuevas si es necesario.
- o Haz click en "Siguiente" para comenzar la instalación.

- Proceso de copiado de archivos:
  - Windows copiará los archivos y se reiniciará varias veces. No retires la unidad USB hasta que se complete la instalación.
- Configuración inicial:
  - Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu cuenta de usuario, opciones de privacidad y otras configuraciones iniciales.
- Post Instalación y Configuración adicional:
  Asegura que Windows esté completamente configurado y optimizado para su uso.

## Contenido:

- Buscar e instalar actualizaciones de Windows:
  - Ve a "Configuración" > "Actualización y seguridad" > "Windows Update".
  - Haz click en "Buscar actualizaciones" y permite que Windows instale las actualizaciones necesarias.
- Instalación de software adicional:
  - o Navegadores web (Chrome, Firefox, etc.).
  - o Suites de oficina (Microsoft Office, LibreOffice).
  - Antivirus (si es necesario).
- Configuraciones recomendadas:
  - o Ajusta las opciones de energía para mejorar el rendimiento.
  - o Desinstala bloatware (software innecesario preinstalado).